

# SUN-2 433MHz

## 2 csatornás távirányító

cod. ACG6052

### FIGYELEM

- 1 - OLVASSA EL, ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST !
- 2 - Tartsa a távirányítót elzárva a gyermekek elől!
- 3 - Csak olyan helyen használja a távirányítót, ahonnan látja a kaput!
- 4 - Csak akkor használja a távirányítót, amikor látja a kaput!
- 5 - Ez a használati utasítás csak szakembereknek szól.

A R.I.B. nem vállal felelősséget semmilyen kárért, melyet az okozott, hogy a jelenleg hatályos biztonsági előírásokat nem tartották be a telepítés során. Az elem polaritása (+ -), feszültsége (12V) és típusa (23A) az elemtartón láthatóak. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az elemeket a jelenlegi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Emlékeztetjük arra, hogy a távirányító megsemmisítése esetén is előbb távolítsa el az elemet és az aktuális előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azt!



A távirányító 12 voltos, 10x28mm-es, 23A típusú alkáli elemmel van ellátva.

A készülék tartalmaz egy elemvédő (POWER SAVER) funkciót, amely megakadályozza az elem véletlenül történő kisütését. Ha megnyomja a gombot és kb. 8-10 másodpercig folyamatosan nyomva tartja, a távirányító automatikusan kikapcsol, és csak akkor kapcsol be újra, ha elengedi, és újból megnyomja a gombot.

A LED fényjelző, rövid megnyomás esetén is, legalább 1 másodpercig világít, ha a távirányítót működtetik. Amikor a LED villog, az azt jelenti, hogy a működés még egy ideig továbbra is lehetséges, de a lehető leghamarabb ki kell cserélni az elemet. Ha a gomb megnyomásakor a LED nem világít, akkor az elem lemerült és a parancs nem kerül végrehajtásra.

### ÚJ KÓD LÉTREHOZÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓBAN

Minden SUN távirányító gyárilag be van programozva egy egyedi kóddal.

Lehetőség van ennek a gyári kódnak a módosítására a következő eljárással:

- 1.) Nyomja meg (és azonnal engedje el) a távirányító "A" gombját.
- 2.) 5 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a "B" gombot addig, amíg a távirányító LED-je elkezd világítani, ekkor engedje el a gombot. (Kb. 5 másodpercig kell nyomni, majd kb. 5 másodpercig világít a LED, utána kialszik.)
- 3.) Most 10 másodperce van arra, hogy kézzel létrehozza az új kódot. Ehhez meg kell nyomni tízszer az "A" (DIP OFF\*) illetve a "B" (DIP ON\*) gombokat, attól függően, hogy milyen kódot akar beállítani.

\* a DIP ON vagy OFF megfelelnek a régi generációs rádió távirányítókban és vevőkben lévő DIP kapcsolók megfelelő helyzetének. A SUN távirányítón be lehet állítani a jelenleg használatban lévő MOON 433 távirányítók kódját is. (Ha meghiúsul a kódolás, mert túl sokáig várt, 3 rövidet villan a távirányító LED-es jelzőfénye. Ekkor újra kell kezdeni a teljes kódolási folyamatot.)

### PROGRAMOZÁS

A RIB rádióvevők vagy CRX vezérlők leírásainak megfelelően.



**Gyártó: RIB S.r.l. Italy**  
25014 Castenedolo (BS) Via  
Matteotti, 162.  
Telefon: +39.030.2135811  
Fax: +39.030.21358278  
[www.ribind.it](http://www.ribind.it)  
email: ribind@ribind.it

**Forgalmazó: TechnoNET / TradeNET**  
1165 Budapest Imre utca 1.  
Telefon/Fax: (1) 403-8493,  
Mobil: 30 277 7286  
[www.kapunyito.hu](http://www.kapunyito.hu)  
email: technox@t-online.hu